Heatline - ПРОМОБОГРЕВ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Heatline-ПРОМОБОГРЕВ

Назначение системы «Heatline-ПРОМОБОГРЕВ»

1. Технологический обогрев.

Поддержание температуры в заданном диапазоне, в соответствии с технологическими требованиями данного процесса, например, обогрев нефтепродуктопроводов, с целью предотвращения их загустевания.

2. Противоконденсатный обогрев.

Предназначена для обогрева газопроводов с целью предотвращения выпадения конденсата.

3. Предотвращение замерзания.

Предотвращает замерзание воды в трубопроводах и резервуарах.

4. Стартовый разогрев.

Система обогрева должна разогревать текущую по трубе жидкость на активном участке, чтобы обеспечить нормальный температурный режим на оставшейся части трубопровода.

Состав системы «Heatline-ПРОМОБОГРЕВ»

1. Подсистема обогрева.

Предназначена для непосредственного обогрева трубопроводов, резервуаров. Состоит из:

- Электрических нагревательных секций.
- Саморегулирующаяся нагревательная лента

2. Подсистема крепежа.

Предназначена для надежной фиксации нагревательных секций на обогреваемом оборудовании. Состоит из крепежных лент, хомутов, стяжек, специальных фиксаторов, тросов и т.д.

3. Подсистема питания.

Предназначена для подачи питания от шкафа управления до нагревательных секций, передачи сигналов от датчиков до шкафа управления.

- Состоит из силовых, информационных кабелей,
- Клеммных коробок,
- Вспомогательных электромонтажных изделий.
- Соединительных коробок

4. Подсистема управления.

Предназначен для коммутации системы электрообогрева по сигналам от датчиков или по предварительно заданному алгоритму.

В состав шкафа управления входят:

- Корпус шкафа (в соответствующем исполнении)
- Пускорегулирующая и коммутационная аппаратура
- Контроллеры для сигналов от датчиков
- Искробезопасные барьеры (при необходимости)
- Универсальный контроллер
- Контроллер систем электрообогрева
- Регулятор температуры
- Барьер безопасности

5. Дополнительные элементы

- Теплопроводная паста

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: hna@nt-rt.ru || www.heatline.nt-rt.ru